







Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

XL Zip Screen


Patented technology

Montage-instructie *Instructions - Placement*




Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide




Montage de geleiders - Montage des coulisses

1



A




Opgelet

Deze rand mag niet worden
verbogen of beschadigd


Attention

Le bord ne doit pas être plié
ou endommagé

B




2





3



4





A Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

B Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

C Zaffer Z-AIO motor (3 draad) Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)




Demontage van geleiders - Démontage des coulisses

1



2



Notes :

[illegible]

GLR



www.glr.be

- Producten - *Produits*
- Brochures
- Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software
- Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be