

ZAFFER®



Z-PHOTOCELL

(NL) HANDLEIDING VOOR PROFESSIONALS

(FR) MANUEL POUR PROFESSIONNELS

(EN) MANUAL FOR PROFESSIONAL

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD 2020 / RC - 001

HANGZHOU ZAFFER - Version: 1.1 / 2024

Photocell P5200 user manual

1. Open the package and take out the accessories

Ouvrez l'emballage et sortez les accessoires.

Open de verpakking en haal de accessoires eruit.



2. Stick the holder location map where you need

Collez le gabarit de positionnement du support à l'endroit souhaité.

Plak de positioneringsjabloon van de houder op de gewenste plek.



3. Drill holes, and fix expansion sleeve.

Percez les trous et fixez les chevilles d'expansion.


Boor gaten en bevestig de pluggen (expansiehulzen).



4. Connect wires

Connectez les fils

Sluit de draden aan.



5. Fix the screws NO 1,2,3 with the base

Fixez les vis n° 1, 2, 3 avec la base.

Bevestig de schroeven nr. 1, 2, 3 aan de basis.



6. Release screw NO 4&5, adjust the appropriate angle of PCBA(±90°), then fix screws NO 4,5

Desserrez les vis n° 4, 5 et ajustez l'angle approprié du PCB (± 90°), puis resserrez les vis n° 4, 5.

Draai schroeven nr. 4, 5 los en stel de juiste hoek van de printplaat (± 90°) in, draai daarna schroeven nr. 4, 5 weer vast.



7. Install the top cover, and fix the screw

Installez le couvercle supérieur et fixez la vis.

Installeer de bovenkap en draai de schroef vast.



8. Installation of PR5200 is finished, PT5200 is the same

L'installation du PT5200 est terminée.

De installatie van de PT5200 is voltooid.

