



Fabrikant Rollluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

*Terra
Pergola*


Patented technology

Montage-instructie
Instructions - Placement




Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.


Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide



Step 1: Monteer de muursteunen - Étape 1: Montage des supports muraux




Step 2: Monteer de Kast - Étape 2: Montage du caisson




Step 3: Monteer de staaners op een stevige ondergrond

Étape 3: Monter les poteaux sur une surface solide




Step 4: Monteer de geleiders - Étape 4: Montage des coulisses



Stap 5: Treklijst op spanning - Étape 5: Mettre la barre de charge sous tension


①



Laat het doek helemaal inrollen,
en verwijder de security pennen.

*Enroulez la toile complètement,
et ensuite retirer les pièces de verrouillage.*


②



Klik de afdekklep op de treklijst.
Cliquez le couvercle sur la barre de charge.

Stap 6: Monteer de tussenbalk - Étape 6: Montage de la traverse


①



Verwijder de borg schroeven aan
de uiteinden van de geleiders.

*Enlever les vis de verrouillage qui sont
en-dessous des coulisses.*


②



Monteer de tussenbalk aan de geleiders.

Montez la traverse aux coulisses.

③




Borg de tussenbalk met de 4,8x70 schroeven.
Klik de afdekkappen op de hoeken.

*Visser la traverse avec les vis 4,8x70.
Cliquer les couvercles sur les coins.*

Option / LED / Volant


①



Verwijder de borg schroeven aan
de uiteinden van de geleiders.


*Enlever les vis de verrouillage qui
sont en-dessous des coulisses.*

②




Kabel (s) die uit tussenbalk komt.
Câble(s) sortant de la traverse.

③



Trek de kabel(s) door de geleider.
Tirer le(s) câble(s) dans la coulisse.


④



Borg de tussenbalk met de 4,8x70 schroeven.
Klik de afdekkappen op de hoeken.


*Visser la traverse avec les vis 4,8x70.
Cliquer les couvercles sur les coins.*

⑤



Open de bovenkast.
Ouvrir le caisson.


⑥



Voer de kabel vanuit de geleider komt
door het gat achter in de kast.


*Faire passer le(s) câble(s) sortant de la
coulisse à travers le trou à l'arrière
du caisson.*

⑦




Sluit de bovenkast.
Fermer le caisson.

Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)



Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad) Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)




Standaard motor + LED





Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor + LED




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.


Zaffer Z-AIO motor + LED



Standaard motor + VOLANT (standaard motor)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad .
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir .


Zaffer Z-AIO motor + VOLANT Z-RBW motor



Standaard motor
+ VOLANT (standaard motor)
+LED




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.



Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor
+ VOLANT (Zaffer Z-RBW motor)
+ LED + Z-Mer 500






Terra Pergola



Terra Pergola + LED



Terra Pergola + VOLANT



Terra Pergola + LED + VOLANT

Notes

GLR



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALEN WEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be