GLR Qsecurity

Fabrikant - *Fabricant*

Opbouw Zip Screen
Monobloc Zip Screen

Patented technology

Montage-instructie
Instructions - Placement

GLR B.V.B.A. / S.P.R.L.
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions seulement à titre d'aide



Monteer universal adapter / *Montage adaptateur universel*



Monteer Kast / *Montage caisson*





Monteer de geleiders / *Montage des coulisses*

3.





Geleider - *Coulisse*	Dubbel Geleider Double *Coulisse*
	

Monteer de geleiders / *Montage des coulisses*

4.





Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)





Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte interverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)





Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte interverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer AIO motor (3 draad)
Zaffer AIO moteur (3 fils)



Nice RT motor (6 draad)
Nice RT moteur (6 fils)



Demonteer Motor - Screendoek / *Démontage moteur - toile Screen*

1.



2.



3.