



Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

Opbouw Rolluik *Monobloc Volet*

Montage-instructie ***Instructions - Placement***




Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide





- Opbouw PVC - Monobloc PVC
Schroef - Vis
- Opbouw Alu - Monobloc Alu
Klips Geleiders + Schroef
Clips Coulisses + Vis

Monteer universal adapter / Montage adaptateur universel




Monteer Kast / Montage caisson




Monter de geleiders / Montage des coulisses


3.A PVC




1

Ø MAX
3 mm


2



PVC Geleider - PVC Coulisse




PVC Dubbel Geleider - PVC Double Coulisse




Monter de geleiders / Montage des coulisses


3.B ALU




1

Ø MAX
3 mm


2



ALU Geleider - ALU Coulisse




ALU Dubbel Geleider - ALU Double Coulisse





4 : Monter de geleiders PVC / ALU / Montage des coulisses PVC / ALU

4.





Geleiders / Coulisses





Geleiders / Coulisses

Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)




Demonteer Motor / Démontage moteur

1.



2.



Notes

GLR

Notes

GLR



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be