



Fabrikant Rollluiken & Zonwering  
*Fabricant Volets & Protections Solaires*

# ZIP SCREEN

## Opbouw - Monobloc


*Patented technology*

### **Montage-instructie** ***Instructions - Placement***




Gebruik deze instructie  
alleen als hulpmiddel.



Utilisez ces instructions  
seulement à titre d'aide




#### Monteer universal adapter / Montage adaptateur universel



#### Monteer Kast / Montage caisson




Monter de geleiders / Montage des coulisses





| Geleider - Coulisse | Dubbel Geleider<br>Double Coulisse |
|---------------------|------------------------------------|
|                     |                                    |



Monter de geleiders / Montage des coulisses



Standaard motor (4 draad)  
Moteur Standard (4 fils)




Standaard motor (4 draad)  
Moteur Standard (4 fils)




Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.  
Si rotation incorrecte interverser les fils du moteur marron avec le noir.


Zaffer Z-AIO motor ( 3 draad)  
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)




1.



2.



3.



## Notes

## Notes

**GLR**

## Notes

**GLR**



**www.glr.be**

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL  
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM  
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90  
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be